




WIRELESS 3 IN 1 LED NIGHT LIGHT




USER'S GUIDE

OPERATION

- When switch is on "On" (Fig. 1, A) mode: LED stays on
- When switch is on "Off" (Fig. 1, B) mode: All functions are off
- When switch is on "Auto" (Fig. 1, C) mode: Motion sensor function is triggered and will shut off approximately 17 seconds after motion is detected. Motion sensor will detect motion up to 9.8 ft (3 m).

FIG. 1




LED SPECIFICATIONS

4.5V, 0.5w, 4000K, light output 30 lumen(s)

INSTALLATION INSTRUCTIONS


OPTION 1: Place double-sided tape -included- in allocated slots on the sliding mounting bracket behind product (Fig. 2).

FIG. 2



OPTION 2: Use the 2 screws and anchors -included- to mount the sliding bracket to the wall as shown in the diagram in desired location (Fig. 3).

FIG. 3




For portable flashlight function, slide the product up to remove it from the wall, slide the product down to place it back on the wall.

BATTERY CHANGING INSTRUCTIONS

Once bracket is installed on the wall, remove product by sliding up and open battery compartment to replace batteries. Place AA batteries as shown (Fig. 4). Recommended to use Alkaline batteries.

FIG. 4



Approximate battery runtime:

100 days based on usage 20 times/day; 17 seconds each time*

*Result may vary based on alkaline battery used

BATTERY WARNING

Keep away from small children. Do not insert backwards, recharge, mix with other battery types, or dispose of in fire—may explode or leak and cause personal injury. Replace all batteries at the same time. Do not carry loose batteries in pockets, purses or bags. Recycle or dispose of properly according to your local municipality and provincial regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution to Users: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LIMITED WARRANTY


This product (excluding batteries) is guaranteed to operate a minimum of 1 year from the original date of purchase. If, under normal use and for the full time period, your product fails to operate, please return it to: Quality Control Dept., L'Image Home Products Inc., 1175 Place du Frère-André, Montreal, Quebec, Canada H3B 3X9 (with your original proof of purchase receipt) and we will refund it. This warranty is considered void if the product fails from misuse.

Questions or Comments? 1-877-383-6399 (8:30am - 5:30pm E.S.T.)

© 2013 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. SUNBEAM® logo is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Distributed by L'Image Home Products Inc., Montreal, Canada H3B 3X9.

Sunbeam^{MD}

VEILLEUSE À DEL SANS FIL 3 EN 1




GUIDE DE L'UTILISATEUR

FONCTIONNEMENT

- Lorsque l'interrupteur est en position de marche (ON) (fig. 1, A), le voyant à DEL reste allumé.
- Lorsque l'interrupteur est en position arrêt (OFF) (fig. 1, B), toutes les fonctions sont arrêtées.
- Lorsque l'interrupteur est en position « Auto » (fig. 1, C), le détecteur de mouvement est activé et s'éteint approximativement 17 secondes après que le mouvement a été détecté. Le détecteur de mouvement possède une capacité de détection allant jusqu'à 3 mètres.

FIG. 1 A MARCHÉ B ARRÊT C AUTO




CARACTÉRISTIQUES DU VOYANT À DEL

4,5 V, 0,5 W, 4 000 K, flux lumineux de 30 lumens

DIRECTIVES D'INSTALLATION


OPTION 1 : Appliquer du ruban adhésif double face (inclus) sur les surfaces prévues à cet effet situées sur le support de fixation coulissant à l'arrière de la veilleuse (fig. 2).

FIG. 2



OPTION 2 : Utiliser les deux vis et les ancrages inclus afin de fixer le support coulissant au mur, à l'endroit désiré, comme illustré (fig. 3).

FIG. 3




Pour utiliser la veilleuse comme lampe de poche, la faire glisser vers le haut; elle se dégage ainsi du mur. Pour la remettre sur le support de fixation, la faire glisser vers le bas.

DIRECTIVES POUR CHANGER LES PILES

Une fois le support fixé au mur, enlever la veilleuse en la faisant glisser vers le haut, puis ouvrir le compartiment de pile afin d'en changer le contenu. Y mettre des piles AA, comme illustré à la figure 4. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

FIG. 4



Autonomie approximative des piles : 100 jours, en fonction d'une utilisation de 20 fois par jour; 17 secondes à chaque fois*

*Les résultats peuvent varier en fonction des piles alcalines utilisées.

AVERTISSEMENT

Garder hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas insérer à l'envers, recharger, combiner avec d'autres types de piles ou jeter au feu – les piles pourraient exploser ou couler et causer des blessures. Remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas transporter de piles libres dans vos poches, sacs à main ou sacs. Recycler les piles usagées ou en disposer correctement en respectant les règlements de votre municipalité et de votre province.

Cet appareil respecte la section 15 des règlements de la FCC.

Opération sous réserve des deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et
- (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant toute interférence qui peut causer toute opération non désirée.

Avertissement aux usagers : toute modification non approuvée par le parti responsable de la conformité pourrait rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur à opérer l'équipement.

NOTICE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été déterminées afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer du brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ceci ne constitue pas une garantie qu'aucun brouillage n'aura lieu pendant l'installation. Si cet équipement cause du brouillage préjudiciable à votre radio ou à votre télévision, déterminé en allumant puis éteignant votre appareil, l'utilisateur est prié de tenter de réparer le brouillage par l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le marchand ou un technicien en radio / TV.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit (sauf les piles) est garanti de fonctionner pour un minimum de 1 an à partir de la date d'achat originale. Si, pendant cette période et sous usage normal, votre produit cesse de fonctionner, s.v.p. le retourner à : Service du contrôle de la qualité, L'Image Home Products inc., 1175 Place du Frère-André, Montréal, (Québec), Canada H3B 3X9 (inclure votre preuve d'achat originale) et nous le rembourserons. Cette garantie est considérée nulle si le produit a été mal utilisé.

Questions ou commentaires ? 1-877-383-6399 (8 h 30 – 17 h 30 H.N.E.)

© 2013 Sunbeam Products, Inc. exploitée sous la raison sociale Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Le logo SUNBEAM^{MD} est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence. Distribué par L'Image Home Products Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.